

「ダイキン サポートライフ」をお使いいただける対応機種

ご利用には、見守り機能付き無線LANアダプター（BRP087A41）とスマートフォンアプリ「Daikin Support Life」が必要です。

動作可能な機種 ○接続可、×不可、－機種なし

	ルームエアコン壁掛形						
	RX/AX/DXシリーズ R/Aシリーズ ※2	SXシリーズ Sシリーズ ※1、※2	MXシリーズ Mシリーズ ※1	FXシリーズ Fシリーズ	CXシリーズ Cシリーズ	HXシリーズ	KXシリーズ Eシリーズ
2020年モデル (X型)	○※1	○	○※2	○※1、※3	○	○	×
2019年モデル (W型)	○※1	○※3	-	○	○	-	×
2018年モデル (V型)	○	○※3	-	○	○	-	×
2017年モデル (U型)	×	-	-	×	×	-	×

	ハウジングエアコン		マルチパック・システムマルチエアコン						
	シングルフロータイプ/ ダブルフロータイプ/ 壁埋込形/ 床置形	アメニティ ビルトイン形	UXシリーズ	SXシリーズ (risora)	フィルター自動 お掃除タイプ	標準タイプ	シングルフロータイプ/ ダブルフロータイプ/ 壁埋込形/ 床置形	アメニティ ビルトイン形	ココタス
2019年モデル (W型)	-	×	-	-	-	-	-	×	-
2018年モデル (V型)	-	-	-	○※1、※3	○	-	-	-	×

※1 据付時、同梱されている**変換コネクタ(KER087A41)**が必要です。

※2 機器本体に無線LANアダプターが内蔵されている場合には、製品の機能をOFFにする必要があります(図1)

※3 内蔵オプションの無線LANアダプターとは併用できません。


図1 本体内蔵アダプター「切」設定方法(機器本体の取扱説明書より抜粋)

■RX/R/AX/A/DXシリーズ 2018~2020年モデル

■SX/Sシリーズ 2018、2019年モデル

無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしたいとき

- 1 停止中に **AI快適自動** を約5秒間長押しして、アダプター設定メニュー画面にする。
- 2 ふたを開けて **↑** で「**アダプター切**」を選択し、**決定** を押す。



■SX/Sシリーズ 2020年モデル

無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしたいとき

- ① 停止中にリモコンを室内ユニットに向けて **快適自動** を約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)
- ② **温度** で「切」を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて **快適自動** を約2秒間押す。
◆室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。
(点滅するまで約1分かかることがあります)
- ③ **取消/戻る** を押して終了する。
◆室内ユニットの通信入/切ボタンでも「切」にできます。▶6ページ

■MX/Mシリーズ 2020年モデル

無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしたいとき

- ① 停止中にリモコンを室内ユニットに向けて **快適自動** を約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)
- ② **温度** で「切」を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて **快適自動** を約2秒間押す。
◆室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。
(点滅するまで約1分かかることがあります)
- ③ **取消** を押して終了する。